



E' importante che il forno Subito Cotto sia installato e utilizzato solo in base alle presenti istruzioni.

Si consiglia di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il forno. Assicuratevi di sapere come operare.

Utilizzare il forno secondo le istruzioni per garantire che funzioni correttamente.

Le istruzioni di sicurezza, di per sé, non eliminano completamente il pericolo, e devono essere sempre usate adeguate misure di prevenzione degli infortuni.

Luogo di utilizzo

Il Subito Cotto MINI può essere utilizzato sia in ambienti interni sia all'esterno. Per uso interno si consiglia un ambiente areato, mentre per l'uso all'esterno si raccomanda un luogo dove non ci sia troppo vento. Il Subito Cotto MINI è realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, però nei periodi di non utilizzo si raccomanda di coprirlo.

Base di appoggio del forno

- Posizionare il forno sopra un piano idoneo a sopportarne il peso
- Posizionare il forno in un posto lontano da qualsiasi materiale combustibile.

Collegamento Gas

Il Subito Cotto MINI viene configurato standard per utilizzo con gas GPL. Esiste su richiesta prima dell'acquisto, la possibilità di configurare il prodotto per Gas Metano.

E' necessario utilizzare un regolatore di bassa pressione per poter collegare il Subito Cotto MINI alla bombola del GPL. Questo regolatore deve avere le seguenti caratteristiche:
portata 7 kg/h
pressione 30 mbar

Per utilizzo con gas Metano occorre utilizzare idoneo regolatore di pressione.

Collegare il tubo del gas avvitando il dado nell'apposito innesto sotto il forno. Utilizzare idonea guarnizione.

Prime accensioni

Le prime accensioni riguardano un processo di rimozione dell'umidità dal forno accumulatasi durante il trasporto.

Accendere la prima volta il Subito Cotto MINI per almeno tre ore al minimo.

FUORIUSCITE DI ACQUA ALLE PRIME ACCENSIONI SONO FREQUENTI E NON COMPROMETTONO LA BONTÀ DEL PRODOTTO
QUESTA FASE DI PRE RISCALDO È MOLTO IMPORTANTE

Nota: A causa della dilatazione termica, piccole crepe possono apparire nella cupola o focolare durante il processo di polimerizzazione. Non ti preoccupare, questo è normale e la qualità del vostro forno non sarà compromessa.

Cottura nel forno

Accendere il Subito Cotto MINI attraverso il piezoelettrico tenendo premuta la manopola di regolazione gas. Si accenderà la fiamma pilota. Aspettare qualche secondo con la fiamma pilota accesa. Rilasciare solo adesso la manopola di regolazione e regolare l'intensità di fiamma desiderata.

Per portare il Subito Cotto MINI più velocemente alla temperatura di cottura desiderata, si può utilizzare lo sportello in dotazione, dotato delle idonee prese d'aria. Attenzione che questo sportello diventerà velocemente molto caldo e sarà necessario utilizzare idoneo guanto o presina per non bruciarsi.

Non lasciare acceso il forno al massimo per oltre due ore con lo sportello chiuso. Si raggiungerebbero temperature troppo elevate per qualsiasi tipo di cottura e si potrebbe danneggiare il forno.

Una volta raggiunta la temperatura desiderata si utilizzerà il forno senza sportello.

RIEPILOGO AVVERTENZE GENERALI

- Proteggere il forno quando non è utilizzato dalla pioggia, notte umidità, goccia a goccia l'irrigazione del giardino.
- Quando si utilizza il forno deve essere sempre asciutto.
- Non spegnere il fuoco con l'acqua
- Utilizzare un guanto od altra protezione per non bruciarsi quando si tocca lo sportello
- Attenzione a dove si appoggia lo sportello caldo. Non appoggiare su superfici che non resistono alla alta temperatura (plastica, legno...)
- Chiudere sempre il gas quando non si utilizza il forno
- Non manomettere, smontare o modificare il Subito Cotto MINI